


Timbre de puerta inalámbrico JA-189J

El JA-189J es un elemento del sistema de alarmas Jablotron. Puede ser usado como un timbre de puerta inalámbrico, para activar una alarma de pánico o para operar varios aparatos eléctricos. El botón está alimentado con baterías y comunica a través del protocolo de radio Jablotron.

Instalación

No instale el botón sobre una superficie de metal ya que esto puede afectar adversamente el alcance de su transmisor.

- Levante cuidadosamente la laminilla transparente (vea la imagen más abajo)
- Destornille parcialmente el tornillo bajo la laminilla, evitando que salga totalmente para que no se caiga.
- Apriete el tornillo con el destornillador para empujar y liberar la tapa posterior.
- Instale la tapa posterior en el lugar deseado.
- Rejunte el botón con la tapa posterior atomillando el tornillo.
- Escriba el nombre sobre la etiqueta de papel, colóquela debajo de la laminilla y devuelva la laminilla a su lugar.
- Asigne el botón a su receptor (por ejemplo a una sirena inalámbrica JA-180L)



Uso del JA-189J como timbre de puerta

Si el JA-189J ha de servir como un timbre inalámbrico de puerta, tiene que ser asignado a una sirena inalámbrica interior JA-180L. Procedimiento:

1. Enchufe la sirena a los receptáculos principales.
2. Cuando la luz de la sirena se encienda presione, y mantenga presionado, el botón de la JA-180L hasta que la luz comience a parpadear (modo de Asignación).
3. Apriete el botón del JA-189J – oirá el tono del timbre (presionando el botón consecutivamente podrá escoger entre 8 melodías).
4. Para terminar con el modo de Asignación, presione el botón de la JA-180L y su luz se apagará.

Uso del JA-189J como botón de pánico

El JA-189J puede ser asignado al panel de mandos Jablotron como un botón de pánico. Procedimiento:

1. Vaya al régimen de Servicio en el panel de mandos y presione la tecla "1" para entrar en el modo de Asignación. Seleccione el domicilio deseado usando las teclas con flechas.
2. Apriete, y mantenga apretado, el botón del JA-189J hasta que vea la luz parpadear tres veces.
3. El botón se enlista al panel de mandos durante estos tres parpadeos.
4. Salga del modo de Asignación presionando la tecla # del teclado Jablotron.

Notas:

- La reacción natural del JA-189J es como una alarma de pánico. Usted le puede configurar otra reacción en el panel de mandos si así lo desea.
- Si el JA-189J fuera físicamente eliminado del sistema, el panel de mandos (PM) no lo detectará automáticamente. El JA-189J no trasmite señales sobre este tipo de eventos, ni verifica la comunicación con el PM. Según las normas EU, el JA-189J puede ser usado como botón de pánico portátil, de no estar fijado permanentemente. Si se requiere el uso del botón como botón de pánico, en conformidad con las normas EU, recomendamos usar el JA-188J en el modo de botón de pánico.
- Otra forma de asignar el JA-189J al panel de mandos es insertándole su batería.

Prueba del botón de pánico

Las señales del JA-189J, recibidas por el panel de mandos, pueden ser cotejadas y medidas (para más detalles, vea el manual del panel de mandos).

Mando de aparatos eléctricos

El JA-189J puede ser usado con otros productos Jablotron que comuniquen a través del protocolo de radio Jablotron, por ejemplo, los módulos receptores de relé de las series JA-182N y JA-180N (para más detalles vea los manuales de los productos correspondientes).

El JA-189J transmite el mismo tipo de señal que se transmite cuando se oprime simultáneamente un par de botones del llavero JA-186Jx.

El JA-189J puede ser asignado a varios receptores simultáneamente. Por ejemplo, si alguien toca el timbre de la puerta, la sirena interior reaccionará produciendo su sonido y una luz junto a la puerta se encenderá por el receptor de relé JA-182N.

Reemplazo de la batería

Si el JA-189J deja de funcionar, sustituya la batería. Para abrir la unidad destornille el tornillo que se encuentra bajo la laminilla.

No deseches las baterías agotadas en la basura. Deséchelas según las normas locales.

Techo de protección

La unidad está provista de una cubierta de tipo "techo" que se usa para protegerla de las inclemencias del tiempo. Para su instalación, coloque los fijadores de la base contra el techo de protección y atornille ambas partes a la pared.

Tenga cuidado al sacar la laminilla. No use mucha fuerza. Recomendamos usar un instrumento chato para introducir en la rendija y levantar la laminilla.



Parámetros técnicos

Corriente	batería alcalina tipo L1016 (6.0 V 0,05 Ah)
Vida media de la batería:	aprox. 2 años (puede ser menos en exteriores)
Banda de comunicación	868,1 MHz, protocolo Jablotron
Alcance de comunicación	aprox. 50 m (espacio abierto)
Ambiente según la EN 50131-1	Nivel III exterior - cubierto
Carcasa	IP-41
Temperatura operacional	-25 hasta +50 °C
Humedad relativa	25 hasta 75%
Dimensiones, peso	80 x 28 x 16 mm, 50 g
Condiciones operacionales	ERC REC 70-03
El JA-189J cumple con	ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1



JABLOTRON ALARMS a.s. declara por la presente, que el JA-189J está en conformidad con los requisitos fundamentales, y otras previsiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.



Nota: Aunque este producto no contiene sustancias nocivas a la salud, no lo deseches nunca en la basura. Recomendamos que, una vez consumado su uso, lo devuelva al distribuidor o directamente al fabricante.