



Seguimiento efectivo de sus vehículos y a la vez de fácil instalación.
Solución ideal tanto para empresas, como para trabajadores autónomos.
Puede seguir la posición de los vehículos, además de su estado y velocidad, con la aplicación Coche en el Mapa que forma parte del Autoservicio Jablotron por internet.

CU-07

(*)



Dispositivo que utiliza un receptor GPS para detectar la posición del vehículo y la transmite a un portal de Internet. El portal web permite además el procesamiento de datos (control on-line de la posición, creación de un libro de registro de vehículos, etc.)

Gracias a su diseño puede usarse ocasionalmente para seguimiento, enchufando al conector del mechero del vehículo, o permanentemente en una situación oculta.

El movimiento de la unidad es detectado por un acelerómetro integrado que controla automáticamente el inicio y fin de viajes realizados: si la unidad se mueve, registra su posición geográfica e intenta enviarla en tiempo real a un servidor. Si no es posible enviar datos, la unidad los registra en su memoria interna y los envía más tarde.

Inicio del viaje - La unidad está en estado de reposo (vehículo aparcado) con un consumo mínimo de corriente y está sólo en alerta esperando el movimiento del vehículo.

Si el vehículo se pone en marcha (+ de 3 km/hora), la unidad cambia automáticamente al modo de entrega datos de la posición cambiante del vehículo. El inicio de viaje se señala por un LED de señalización por luz permanente, que permanece encendido durante todo el tiempo de viaje activo.

Fin del viaje - Es cuando el vehículo se para más de 30 segundos, y empezará la cuenta atrás configurable del fin del mismo (200 seg. - 85 min., de fábrica configurado a 5 minutos).

Si durante la cuenta atrás el vehículo no vuelve a moverse, el viaje se termina (apaga el LED de señalización) y cada movimiento después de tal tiempo iniciará un nuevo viaje. ADVERTENCIA: si la unidad está conectada en el enchufe del vehículo, el viaje en curso se terminará con cada desconexión de alimentación (suele ser al apagar la llave). Por ello es recomendable alimentación permanente.

Conocer la posición actual - Se puede conocer mediante una orden SMS GPS.

Para introducir una orden se exige introducir contraseña. El SMS contiene información de coordenadas en grados. Si su teléfono móvil soporta búsqueda directa de enlaces en mensajes recibidos, una parte de un SMS lo forma también un enlace de internet donde puede ver directamente un mapa con la posición indicada.

Tarjeta SIM no incluida. Antena interna, diseño compacto
8-30 Vcc - 500mA (máximo).

Temperatura de trabajo: -20°/+80° C.

Dimensiones: 160 x 42x 19 mm

(*) Los productos JABLOTRON pueden tener una política de ventas diferente al resto de productos de este catálogo. Consulte a su comercial